

RE.VOLT | RONIN 2

注意事項・簡易ガイド

一部のRONIN 2では、電源電圧の条件により、RE.VOLT接続時に自動起動しない場合があります。その場合は付属のBBRを使用してください。

1. BBR使用時

RONIN 2がRE.VOLTから自動起動しない場合の接続



2. Auto-On機能

電源接続時に、RE.VOLTとRONIN 2を自動的に起動する機能です。

有効にする

- ① ボタン長押しで白点滅(スタンバイ)にする
- ② ON/OFF ボタンを3回連続で押す
- ③ 青→青→緑で有効

無効にする

- ① ボタン長押しで白点滅(スタンバイ)にする
- ② ON/OFF ボタンを3回連続で押す
- ③ 青→青→赤で無効

3. STATUS LED の見方

表示	意味
● 消灯	電源未接続
○ 白点滅	スタンバイ
● 緑点灯	電源ON 23～29V
● 黄点灯	電源ON 22.0～23.0V
● 橙点灯	電源ON 21.5～22.0V
● 赤点灯	電源ON 12～21.5V
● 赤点滅	過電圧 29V超
● ● ● 青→青→緑	Auto-ON 有効
● ● ● 青→青→赤	Auto-ON 無効