

【RS4 Pro 収納レイアウト / 内容物】

1/2



RS4 Pro 本体

ケース A



- USB Type-C ケーブル ×2
- USB Type-C ケーブル (L字) ×1

- USB Type-C ケーブル ×1
- USB TypeC-A ケーブル ×1
- AC アダプター ×1

ケース B



- HDMI mini- 大ケーブル ×1
- HDMI mini-mini ケーブル ×1
- HDMI mini-micro ケーブル ×1

- Y字サポート
(ネジ付)

- レンズギア



- φ15 ロッドブラケット
(ネジ×3付)

- 1/4, 3/8 ネジ

- 六角レンチ 3mm

【RS4 Pro 収納レイアウト / 内容物】

2/2



- ①スマートフォンホルダー
- ②クイックリリースプレート（カメラライザー+ネジ）付
- ③拡張グリップ三脚
- ④BG30 グリップ
- ⑤ブリーフケースハンドル

- ⑥クイックリリースプレート（延長用）
- ⑦Focus Pro モーター
- ⑧RAVEN EYE トランスマッター
- ⑨φ15 ロッド
- ⑩モーターロッドマウント（ネジ付）