



ALEXA XT plus (ALEXA XR)

RS

SMC-ARRI ケーブル (SMC-1/AMC-1 付属)
REC 操作可 / 電源供給可



AMIRA

RS

SMC-ARRI ケーブル (SMC-1/AMC-1 付属)
REC 操作可 / 電源供給可



SONY VENICE

ヒロセ 4pin

SMC-SONY / Panasonic ケーブル ※1
REC 操作可 / 電源供給可



SONY F55

ヒロセ 4pin

SMC-SONY / Panasonic ケーブル
REC 操作可 / 電源供給可



Panasonic Varicam35・LT

ヒロセ 4pin




SMC-SONY / Panasonic ケーブル
REC 操作可 / 電源供給可



LANC



SMC-LANC/D タップケーブル (オプション)
REC 操作可 / 電源供給可

LANC 端子を持ったカメラ (FS7,EVA-1 等)




※1 SMC-ARRI ケーブル (SMC-1/AMC-1 付属) も使用可能。
 ※2 WCU-4 による ARRI カメラの簡易メニュー設定は、UMC-4 または ARRI カメラの内蔵受信機使用時のみ可能。
 ※3 WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、ズームをワイヤレス操作可能。受信機への直接接続可能。
 ※4 LBUS- キヤノン 6pin 延長変換とキヤノン 6 Pin ケーブルで延長。
 ※5 キヤノン 6 Pin ケーブルで延長。





モーターケーブル LBUS-LCS ケーブル LBUS-LBUS ケーブル ZMU-3A - LCS ケーブル CAM ケーブル
※カメラにより異なる



※1 WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、ズームをワイヤレス操作可能。受信機への直接接続可能。
※2 LBUS- キヤノン 6pin 延長変換とキヤノン 6 Pin ケーブルで延長。
※3 キヤノン 6 Pin ケーブルで延長。

