

FX3 用 BaseRig Type B

レイアウト & 付属内容



【装着例】



【装着方法】



① LWS (TILTA) ベースプレート



カメラプレート
(1/4 六角ネジ × 2)



スライドベース
(TILTA)



カーボン
φ15 ロッド 20cm × 1 SET



② DC カプラー (NP-FZ100)



1/4
カメラネジ × 1

1/4
固定ネジ × 2

③ PL マウントサポート (ネジ × 5)



トッププレート
(1/4 ネジ × 2)

ケーブルクランプ
(1/4 ネジ × 1)



モニターマウント

④ V マウント アダプタープレート (φ15 ロッドコンソール付)



8V
をご使用
下さい。

⑤ トップハンドル



チルト回転

⑥ カメラケージ (ネジ × 2 付)



2.5mm 六角レンチ