


# 【LMD-A180 内容書】

## 本体



取扱説明書 QR

## モニターマウント部分

①



・モニターマウント

+



+



・ベビーピン  
(取付ネジ・大小変換付)

②



・Vマウントアダプター  
4pin 付



・AC ケーブル



・モニターフード  
(止めネジ×4付)  
※ケース同梱

③



・上段パーツ(留めネジ付)×2 ・下段パーツ(留めネジ付)×2