


A. モニター本体




- ① アンテナ × 4
- ② モニターケース
- ③ モニターカバー
- ④ Vマウントプレート (六角ネジ × 2 付)
- ⑤ 拡張プレート (SDI/HDMI/DC-IN)
- ⑥ Lバッテリープレート
- ⑦ 六角ネジ × 4

付替え用



B. 送信機 (TX)



C. ビニールケース

- ① microSD 128GB+SD カードアダプター
- ② BNC ケーブル
- ③ L カプラー - Dtap ケーブル
- ④ DC - Dtap ケーブル × 2
- ⑤ DC ケーブル
- ⑥ USB C - LEMO ケーブル
- ⑦ 六角ドライバー (1.5mm ・ 3/16)

D. その他

- ① モニターフード
- ② バッテリーチャージャー
- ③ バッテリー × 2 (BL-F970A)
- ④ AC ケーブル