


A. モニター本体



オモテ



ウラ

- ① アンテナ × 4
- ② モニターカバー
- ③ モニタークージ
- ④ グリップ × 2 (小ネジ各2付)
- ⑤ Vマウントプレート (六角ネジ × 2付)
- ⑥ 拡張プレート (SDI/HDMI/DC-IN)

B. プラケース



Lバッテリープレート



六角ドライバー  
(4mm・1.5mm・3/16)



六角ネジ × 4

C. ビニールケース

- ① microSD 128GB+SD カードアダプター
- ② AC ケーブル
- ③ L カプラ - Dtap ケーブル
- ④ DC - Dtap ケーブル

D. その他

- ① モニターフード
- ② バッテリーチャージャー
- ③ バッテリー × 2(BL-F970A)