

付属品

カメラ本体	
PL-LDS L-Busコネクタ付レンズマウント (マウントキャップ付属)	
トッププレート+トップハンドル	Vマウントブラケット (ファン側仕様)
ビューファインダーブラケット (ロッド用ネジ×2付属)	
サイドブラケット×3	ブリッジプレートアダプター
ボトムプレート	
Φ15ロッドコンソール (トッププレート用)	BP-8
Φ15ロッドコンソール+アダプター (ボトムプレート用)×2	スライドベース
MVF-1 ビューファインダー	Φ19ロッド (24cm/34cm/44cm)×各1set
VFケーブル (0.75m)×2	Φ15ロッド 34cm×1set
CFast2.0カード 128GB	Φ15カーボンロッド 25cm×1set
CFast2.0カードリーダー	24V ACアダプター
USB3.0ケーブル	AC 3口ケーブル
USBメモリ 8GB	24V 3pinパワーケーブル (2.5m)×2
24V 3pinパワーケーブル (10m/30m)×2	Φ15Vマウントアダプター
ハンドグリップ×2	CSP-1 ショルダーパッド
ハンドグリップエクステンション×2	NOGAアーム M (大小変換付属)
RS-4 リモートスイッチ	TC BOX
EXT-RSケーブル	ラインレベルマイク
T型六角ドライバー (3mm/4mm/5mm)×各1	AUDIO BOX
Dタップ - キヤノン4pinケーブル	LEMO5pin - ヒロセ5pinケーブル
LEMO10pin - イーサネットケーブル (3m)	3/8ネジ×2
取扱説明書	ハンドルエクステンション ロゼッタアダプター×2 ホットシュー (六角ネジ+大小変換ネジ付属) アンテナ VFA-2