


FX3 用 BaseRig Type B

レイアウト & 付属内容



【装着例】



【装着方法】



① LWS (TILTA)
ベースプレート



カメラプレート
(1/4 六角ネジ × 2)



スライドベース
(TILTA)



カーボン
φ15 ロッド 20cm × 1 SET



② DC コーラー
(NP-FZ100)



③ PL マウントサポート
(ネジ × 5)



トッププレート
(1/4 ネジ × 2)



ケーブルクランプ
(M3 ネジ × 1)



モニターマウント

④ V マウント
アダプタープレート
(φ15 ロッドコンソール付)



8V
をご使用
下さい。

⑤ カメラケージ
トップハンドル



チルト回転

⑥ カメラケージ
(ネジ × 2 付)



2.5mm 六角レンチ