


※⑦ 上ぶた収納



③ グリップ (左右)



大ネジ・小ネジ各2本

① 本体(ケージ付)
* アンテナ ×5 装着済

② モニターカバー

③ グリップ × 2 ※右図参照

④ ストラップ

⑤ AC アダプター

⑥ 5/32 六角ドライバー

⑦ モニターフード(※上ぶた収納)

⑧ Lemo2pin - Dtap ケーブル 1m

⑧



WARNING

- ・ 本機の 6GHz 帯（5925MHz ～ 6425MHz）の屋外運用は、現状の日本の電波法では認められておりません。6GHz 帯での運用は屋内専用となります。

- ・ 指定したアンテナ以外を使用して電波を送信した場合は電波法違反になる可能性があります。必ずメーカー指定のアンテナをご使用ください。

- ・ 日本国の電波法では 6GHz 帯で運用する場合、バッテリー使用は許可されていません。AC アダプターにてご使用ください。

- ・ 本機の 5GHz 帯を運用する場合、使用環境に応じて Japan Indoor もしくは Japan outdoor を正しく選択してください。

※間違った設定での運用は電波法違反になり、使用者が罰せられます。

